



**ekostarter.pl**

TEL. 509 677 350  
TEL. 39 904 12 09  
sklep@ekostarter.pl

**ALTERNATORY I ROZRUSZNIKI  
DLA PRZEMYSŁU I ROLNICTWA**

DANE TECHNICZNE, ZASTOSOWANIA, WYMIARY



## ALTERNATOR BOMAG / TYP B1



**Cena :**

**Chwilowy brak ceny**

Nr katalogowy : **AIA1117**

Dostępność : **Dostępny**

**ALTERNATOR 12V,150A**

ekostarter.pl




#### ZASTOSOWANIE

### BOMAG - RÓŻNE MODELE

#### PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIA:

MODEL		SILNIK
BOMAG	BW 206 AD-5 Walec	TCD 4,1L4, 105kW
BOMAG	BW 206 AD-5 AM Walec	TCD 4,1L4, 105kW
BOMAG	BW 206 ADO-5 Walec	TCD 4,1L4, 105kW
BOMAG	BW 219 BVC-5 Walec	TCD6,1 L6; 150kW; Tier 4i

**ISKRA / MAHLE:** 11.204.550 AAN5887; 11.204.526 AAN5876; 11.204.445; AAN5850 ;11.204.276; AAN8185; 11.204.271; AAN8182; 11.204.254; AAN8166; 11.204.249; AAN8161; 11.204.247; AAN8159; 11.204.242; AAN8154; 11.204.065; AAN5301; 11.203.803; AAN5734; 11.203.590; AAN5574; 11.203.500; AAN5544; 11.203.424; AAN5520; 11.203.065; AAN5122; 11.203.051; AAN5120; 11.201.794; AAN5105



56

ekostarter.pl